

⚠ 注意

本品は弾力性のあるロッドに大きな張力を加えてメディアを展示しています。その為、不用意にメディアを取り外すと部品が飛んでケガをする恐れがあります。メディアを取り外す時、また組み立てる時は、十分に注意して下さい。表記のメディアサイズは、弊社推奨サイズとなっております。

梱包内容のご確認

以下の付属品が同梱されているか確認後、組立てを始めて下さい。



マルチバナー-B1618 マルチバナー-B200



マルチバナー-B250


組立方法



ネジ①をゆるめ、前足を広げてメディアサイズに応じた目盛り位置に合わせてネジ①をしめます。目盛り位置は上の図を参考にして下さい。


次に前足ボールにあるポッチを押しながらボールを引き出し、押し込んだポッチが下部の穴から出るまで足を伸ばします。

※引き出し過ぎて足が抜けないように注意して下さい。
※メディアサイズがB・Dの時は前足を伸ばす必要はありません。




ネジ②をゆるめバランスのとれる位置まで後足を倒しネジ②をしめて固定します。後足の下部分をひねるとゆるんで長さの調整ができます。ゆるめた後は逆にひねり固定して下さい。

※重心がやや後方にくるようにセットすると安定します。



上部バーをそれぞれ差し込み、上部・下部のフックにメディアをかけます。


※上部バーを展開する際には周りに人がいないことを確認し、怪我をしないよう十分注意して下さい。



再度全体のバランスを確認します。前のめりになっている場合は②を参考に後足の角度を変えるか長さを調節してやや後方に重心がくるようにして下さい。

メディアサイズ

●使用メディア ハトメ打ちが必要となりますので、破れにくいメディアのご使用をおすすめします。※メディア材質によっては補強加工をして下さい。



●商品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告無しに変更することがあります。
●商品は輸入品につき、汚れ・キズ・などがみられる場合があります事を予めご了承下さい。

マルチバナー B1618,B200,B250

Multi Banner B

安価でスタイリッシュに掲示でき、大きな掲示も可能な優れたものです。

B1618、B200



B250



※B-250 には収納袋が付きません。



[メディアサイズ]

B1618	B200	B250
w45~60 × H160 又は H180cm	W100 × H200cm	W150 × H250cm




オプション
専用タンク MB
(注水量：約 10L)

① 注水タンク本体

② 取付フック

●ハトメサイズ
内径約12mm



マルチバナー

- 本体：スチール、アーム樹脂
- 重量：約1.4kg
- 本体サイズ：
 - B1618 w65cm×h183cm
 - B200 w105cm×h203cm
 - B250 w155cm×h253cm

高さ
固定

高さ
二段階

メディア
差替可

ウエ
イト

ハト
メ

収納
袋