

組立の前に必ずお読みください

Roll-Up
Double OD

ロールアップダブルOD


取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

メディアサイズ

(W)84cm×(H)180cm

[印刷時:印刷面データはトンボ付き
ペタは四方5mm以上伸び付きにて
制作お願い致します。]



梱包内容




ドライバー付き

メディアのセット

※ゴムハンマーをご用意ください。




① 上部バー両端キャップをドライバーで外す。



② 中央凹み部分にドライバーを差し込んで開ける。



③ 引き続き両端もドライバーで開ける。



④ メディアをバーの溝に差し込む。



⑤ ゴムハンマーなどで上部バーを叩き閉める。




⑥ 上部バー両端キャップをはめる。



⑦ メディアの下部を本体シートの両面テープに貼り付けし、表側の張り合わせ部分に補強透明テープを貼り付けます。



⑧ 両端キャップを外す。




⑨ ロックピンを外し、メディアを巻き取ります。

〈ご注意〉

屋外用のため、上部バーの開け締めがきつめの仕様となっております。



パナースタンド設置



① 両フットを地面に置き、本体底の穴をフットの本体留め突起と合体させる。




② 本体留めピンをまわし、フットと本体を固定する。



③ スプリング支柱を繋いで1本にし、本体の穴に差し込む。



④ メディアを引き出し、上部バーの溝の中央に引っ掛ける。



⑤ 完成。屋外では、ペグを地面に打ち込んでご使用ください。

〈ご注意〉

- ① 本製品は屋外屋内兼用仕様です。
- ② 組み立て後に支柱を持って、本体を移動させないでください。(破損やけがの恐れがあります)
- ③ 必ず水平の場所に設置してください。
- ④ 強風時の屋外でのご使用は避けてください。
- ⑤ メディア取付の際には粘着テープとの相性をご確認ください。

ロールアップ ダブルOD (屋外両面タイプ)

Double OutDoor


屋外掲示可能なダブルメディアで差をつける！アウトドアイベントに最適。
どこへでも持って行けるタフなバナーです。



風を受けても
倒れにくい！
アウトドア用
ロールアップバナー




持ち運びに安心なキャリーバッグ、収納袋、ドライバー付き



スプリング式支柱で
安定感抜群



ペグ固定で強固に



頑丈な本体形状

ロールアップ ダブルOD

- 本体：アルミ/アルマイト仕上げ
- 色：シルバー
- 重量：約8.0kg
- 機材サイズ：
W90cm×H190cm×D82cm

両面

屋外
可

高さ
固定

メディア
差替可

収納
バッグ

上はさ
み込み

下両面
テープ止