



パンフレットスタンドB 組立説明書

この度はお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
下記ご参照の上、ご使用頂きますよう宜しくお願い申し上げます

 転倒・指詰めには注意してください。



- ①モバイルパンフレットスタンドを最大まで広げます。
- ②一度広げ終わった後で、底板を地面と90度にし、側面の鉄棒を底板へ引き寄せます。(底板を地面と90度以上に倒すと破損する恐れがありますので、ご注意ください。)
- ③その後、左右の留め具をスライドして、鉄棒を固定します。
- ④固定が終われば起こし、パンフレットなどの印刷物を置いて使用してください。
- ⑤収納は、上記の逆の手順で降りたたんでください。



※フラットバー逆向き(外向き)になる場合があります。
その場合は、お手数ですが、
回転させて内向きに戻して下さい。